Qui di seguito è spiegato il sofware della videocamera cognex in-sight explorer e la comunicazione tra plc e videocamera.

	A	В	C	D	E	F	G	Н
0	ଷ୍ଟାmage	•						
1	Calibrazion	e da griglia						
2	® Calib							
3		/						
4	Funzione d	i calibrazione	e dell'immag	jine				
5	TransformIn	nage(\$A\$0,\$	B\$2,0,0,480),640,1,0,0)				
6	Immagine c	alibrata (mo	ndo immagi	ne)				
7	⁄⊅lmage							
8								
9								
10	Calibrazion	e verso il "m	ondo reale"					
11	Ø ■Calib							
12								
13								
14	Ricerca cer	chio						
15	ଷ⊳atterns	1.000						
16								
17		Index	Row	Col	Angle	Scale	Score	
18	ଷ⊳atterns	0.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
19		1.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
20		2.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
21		3.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
22		4.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
23		5.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
24		6.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
25		7.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
26		8.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	
27		9.000	#ERR	#ERR	#ERR	#ERR	0.000	

Nella cella A0 è presente l'immagine che rileva direttamente dal campo.

Nella cella A2, è presente la calibrazione da griglia. La calibrazione da griglia è fondamentale perché, se tenessimo l'immagine senza calibrazione (A0), avremmo un effetto di visione non corretta.





A destra è presente una foto dell'immagine calibrata, a sinistra è presente la foto dell'immagine calibrata.

La calibrazione avviene attraverso una griglia quadrata bianca e nera con una distanza ben definita tra un quadrato e l'altro; in base alla distanza la videocamera calcola automaticamente la posizione esatta dell'oggetto.

La calibrazione si effettua seguendo i passaggi:

facendo doppio clic sulla cella A2, ci si trova questa schermata:

Setup	
Grid Type:	Checkerboard, no fiducial
Grid Spacing:	30.0000
Grid Units:	Millimeters Print Grid
Number of poses:	1
Lens Model:	Radial
Automatic Automatic Side to sid Up and do	User-specified e motion wn motion
Pose 1 Origin Location (World Co X: 0.0000 Y: 0.0000 Angle: 0.0000	Feature points found: 0 bordinates) Acquire Image Image Image
Select Origin	Feature extraction error: One or more required features could not be found.

Results											
Total feature points:	839										
Average Error:	1.322	pixels									
Maximum Error:	6.607	pixels									
	1.322 Marginal										
0 0.5											
Good M Excellent	arginal		Poor	Very Poor							

L'immagine calibrata viene messa nella cella A7.

Dopodiché c'è una funzione per "insegnare" qual è la figura interessata, e un'altra per "insegnare" alla videocamera in quale area cercarla.

Nel nostro caso, nella cella A15 "insegniamo" alla videocamera che forma ha il cerchio, nella cella A32 "insegniamo" com'è fatto il quadrato, e nella cella A48 "insegniamo" la forma del pentagono. Nella cella A18, andiamo a dire alla videocamera in quale area cercare il cerchio, nella cella A135, andiamo a dire alla videocamera in quale area cercare il quadrato, e nella cella A51, andiamo a dire alla videocamera in quale area cercare il quadrato, e nella cella A51, andiamo a dire alla videocamera in quale area cercare il quadrato, e nella cella A51, andiamo a

Dopodiché, passiamo tutte le varie quote al PLC, attraverso profinet.

Qui di seguito è riportata la spiegazione della comunicazione Videocamera-Plc.

	102					
U	103	COMU	NICAZIO	NE PRO	DFINET	
U	104					
U	105					
U	106	SCRITTUR	A PROFINET			
U	107	50Buffer	#ERR			
U	108	Numero	0.000			
U	109	Oggetto1	0.000	0.000	0.000	
U	110	Oggetto2	0.000	0.000	0.000	
I	111	Oggetto3	0.000	0.000	0.000	
I	112	Oggetto4	0.000	0.000	0.000	
	113	Oggetto5	0.000	0.000	0.000	
	114	Oggetto6	0.000	0.000	0.000	
I	115	Oggetto1	0.000	0.000	0.000	
I	116	Oggetto1	0.000	0.000	0.000	
I	117	Oggetto1	0.000	0.000	0.000	
1	118	Oggetto1	0.000	0.000	0.000	
1	119				0.000	
	400					

Nella cella "BUFFER" (nel nostro caso B125) viene definita l'area di scambio dati con il plc.

🕽 insight - I	Format	tOutp	outBu	uffer														X
	Cells(s)				Tot	al Si	ze (bytes)			Dat	a Typ	be				Add	
\$b\$108					1					8 bit	unsigne	ed int	teger				_	-
\$B\$109					4					32 bi	t float					D	elete	_
\$C\$109					4					32 bi	t float					M	we Ur	
\$B\$110					4					32 bi	t float						ne op	
\$C\$110					4					32 bi	t float					Mov	e Dov	vn
\$B\$111					4					32 bi	t float							
SCS111					4					32 bi	t float							
\$B\$112					4					32 bi	t float							
\$7\$112		_	_		4	_	_		_	20 bi	t flaat	_			-			
Cell(s):					\$b	\$108	}											
Data Type	:				8	bit u	nsigr	ned intege	r	1	-							
Element S	ize (b)	/tes):			1		÷						Mess	sage :	size ((bytes):		81
00000	0a 24	c2	47	c3	de	ff	09	ÂGÃI	Þÿ.									^
80000	44 24	c2	47	c3	de	ff	09	D.ÂGÃI	Þÿ.									
00016	44 24	c2	47	c3	de	ff	09	D.ÂGÃI	Þÿ.									
00024	44 24	c2	47	c3	de	ff	09	D.ÂGÃI	Þÿ.									
00032	44 24	c2	47	c3	de	ff	09	D.AGA	Ρÿ.									~
100040	44 24	c2	47	c.3	de	ff	09	D. AGA	ÞV.				_		_	_	_	
														OK		C	ancel	

Con un doppio clic sulla cella apparirà la seguente schermata:

Nel nostro caso, abbiamo definito solo 81 bytes.

Nella cella B108, ad esempio, vengono scritti 8 bit interi, senza segno;

Nella cella B109 vengono scritti 32 bit float;

e così via.

Una volta definite le variabili che si vogliono inviare al plc, nella cella di fianco al buffer viene definito il comando "writeprofinetbuffer" (nel nostro caso viene definito nella cella B125).

In ogni caso, facendo doppio clic su di essa, verrà visualizzato il seguente popup:

🤁 insight - FormatInputBuffer		E
Data Type 8 bit integer	Size (bytes)	Add Remove Move Up Move Down
Data Type: 8 bit integer Element Size (bytes): 1	<u>O</u> K	<u>C</u> ancel

Nella cella C125 è presente "ReadProfinetBuffer" che , al verificarsi dell'evento A0 (event) il buffer contenuto nella cella A107 (buffer) viene inviato al plc.

🚓 170925UTW - Property She	et - WriteProfinetBi	uffer	-			×
Edit Insert Help						
割 井 ଣ 🔍 💢 🖓						
Event Buffer	\$A\$0 \$A\$107		= Image = Buffer			
Event An external event that forces Button function.	an update. Must refi	erto an Ev	ent structu	ire or	ra	
[•	ОК		Ca	ncel	

ESEMPIO :

Inviare al plc le seguenti variabili:

B109 : intero 8 byte

B110 : doppio intero 16 byte

Tramite il pulsante ADD definisco il mio buffer come segue:

💫 insight - FormatOutputBuffer							
	Cells(s)	Total Size (bytes)	Data Type		Add		
	\$b\$108	1	8 bit unsigned integer				
	\$B\$109	4	32 bit float	≣	Delete		

Procedura:

- 1) Premere il pulsante ADD
- 2) Sul foglio di calcolo cliccare sulla cella dove verrà scritta la variabile da inviare
- 3) Selezionare il tipo di variabile

Il tutto è comunque modificabile successivamente tramite il menù sottostante del popup

Cell(s):	\$B\$109				
Data Type:	32 bit float	-			

A questo punto le variabili impostate verranno scritte sul plc nell'area definita sul GSDML (configurazione Hardware) chiamata RESULT secondo lo schema definito dall'utente.

Nel caso dell'applicazione precedente , sul GSDM si troveranno tutte le variabili nell'ordine impostate dall'utente.

L'area RESULT è così definita:

Byte	Name	Description
0 - 1	Inspection ID	The acquisition ID associated with this set of results.
2 - 3	Inspection Result Code	Currently unused; always 0.
4 - 259	Inspection Results	Inspection result data written from the spreadsheet, using the WriteProfinetBuffer function.

I primi 4 byte (da 0 a 3) sono scritti autonomamente dal software cognex (non modificabili dall'utente). A partire dal 4 byte verranno scritte le variabili impostate nel menù BUFFER.

InSight [In-Sight ISM1XXX] 💌 🛄 🕎 🎼	🕨 🔄 🛛 Vi	sta generale dispositivi		
	<u>^</u>	Modulo	Telaio	Posto
		 InSight 	0	0
*		Interface	0	0 X1
sar	=	Acquisition Control_1	0	1
		Acquisition Status_1	0	2
		Inspection Control_1	0	3
		Inspection Status_1	0	4
		Job Control_1	0	5
		SoftEvent Control_1	0	6
		User Data - 64 bytes_1	0	7
		Results - 64 bytes_1	0	8